

大ホール音響設備 利用案内



[音響電源] 詳細位置は別紙図面参照

舞台袖音響電源主幹	100V 単相 3線 225A
下手袖C30Ax 8口、上手袖C30Ax 8口、下手奥C30Ax 1口、上手奥C30Ax 1口	
PA席音響電源主幹	100V 単相 3線 60A (音響調整室電源と共用)
PA席C30Ax 2口	
中継車用電源主幹	100V 単相 3線 100A
搬入口 (屋外) 10mm端子	

[持ち込み仮設スピーカの設置]

仮設スピーカの高さ制限はありません。
仮設スピーカの倒壊防止用フック等はありません。ラッシングベルト等を用いて安全に固定してください。
スピーカ本体が框(かまち)の上ののりような設置はできません。
イントレの足が点で荷重がかかるような場合にはコンパネ等で養生をお願いします。
防火シャッターはありませんが、下上の可動プロセニウム(手動開閉式)を閉めないでください。

[PA席] 詳細位置は別紙図面参照

1階席中央最後部 座席取り外し可能27,28列14~23番
1階席中央最後部壁側にPA席音響電源と音響端子盤あり。
PA席用長机(W1800xD600xH700)3台あり。

[ケーブルルート] 詳細位置は別紙図面参照

舞台袖から大外回しでPA席までケーブル長約60m。
扉上部はケーブルフックを利用してください。
客席床はテープ類の使用が出来ません。
舞台床はガムテープ使用可能です。

[ワイヤレスマイク]

B帯ワイヤレスマイクを持ち込み使用される場合は、チャンネルをご相談ください。
隣接する小ホールおよび会議室で使用している場合があります。

[その他設備]

開演ブザーまたはチャイム・・・下手袖または音響調整室から操作可
カゲアナウンスマイク(カフ付き)・・・下手袖に常設
楽屋呼出マイク・・・下手袖に設置可

[ホール音響特性]

緞帳仕様時残響時間	空席1.9秒 (実測値)	満席1.7秒 (計算による推定値)
反響板仕様時残響時間	空席2.5秒 (実測値)	満席2.1秒 (計算による推定値)

[音響調整室でのオペレート]

外部音響技術者の方の音響調整室でのオペレートは可能です。
音響調整室は2階席最後部にあり、2階ホワイエからの出入りとなります。
音響調整室の窓は、手動にて一部開閉できます。

和光市民文化センター
〒351-0192 埼玉県和光市広沢1番5号
電話 048-468-7771
FAX 048-468-7775

平成23年11月